





Lichtschachtabdeckung

Wandanschluss

Anleitung für die Massaufnahme



Breite messen:
Von Aussenkante zu Aussenkante. Für das Bestellmass ziehen Sie in der Breite 2mm ab.



Tiefe messen:
Von der Wand bis zu Aussenkante. Für das Bestellmass ziehen Sie in der Tiefe 5mm ab.


Da der Lichtschacht Massunterschiede aufweisen kann, prüfen Sie Ihr Mass an mehreren Stellen.



Lichtschachtabdeckung


Freistehend

Anleitung für die Massaufnahme



Breite messen:

Von Aussenkante zu Aussenkante. Für das Bestellmass ziehen Sie in der Breite 2mm ab.



Tiefe messen:

Von der Wand bis zu Aussenkante. Für das Bestellmass ziehen Sie in der Tiefe 2mm ab.

Da der Lichtschacht Massunterschiede aufweisen kann, prüfen Sie Ihr Mass an mehreren Stellen.